
WARRIOR W58 , W58S

❶



❷



❸




❹




❺




❻





❼



❽ W58S



(CS) Manuální airsoft zbraně WARRIOR – návod k použití

Varování: Airsoftová zbraň není hračka, dle zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu se jedná o plynovou zbraň kategorie D. Prodej a držení je v ČR povoleno jen osobám starším 18ti let způsobilým k právním úkonům. Při cestách do zahraničí se informujte o podmínkách pro držení a užívání v cílovém státu i tranzitních zemích. Dodržujte ustanovení zákona a zásady bezpečné manipulace se zbraní. Viditelným nošením a užíváním na místech volně přístupných veřejnosti, zneužitím k útoku či pohrůžce druhé osobě se vystavujete nebezpečí postihu pro trestný čin a možnosti legální obranné akce napadeného včetně použití ostré zbraně. Výrobce, ani prodejce nenese odpovědnost za škody a zranění vzniklé užíváním výrobku, které je v rozporu s návodem k použití nebo odporuje platným zákonům.

Tato airsoftová zbraň je určena výhradně k zábavné a terčové střelbě plastovými projektily ráže BB 6mm. Před první manipulací se seznamte s návodem k použití a záručními podmínkami, předejdete tak možnému poranění nebo vzniku škod v důsledku neodborné manipulace. Vždy dbejte maximální opatrnosti, zbraň používejte jen na bezpečných místech, nemiřte úmyslně ani v nepozornosti na sebe, ostatní lidi, zvířata a křehké předměty. Při střelbě vždy používejte ochranné brýle. I odražená kulička může způsobit vážné poranění nebo poškodit zasažené předměty. Nikdy nemanipulujte se zbraní pod vlivem alkoholu či omamných látek. Při přenášení zbraň zajistěte, vyjměte zásobník a uložte do pouzdra. Zbraň ani střelivo neponechávejte bez dozoru, ukládejte na bezpečném místě, chraňte před zneužitím a dětmi. Dodávaná krabička umožňuje bezpečné skladování a transport. Při dalším prodeji přiložte kupujícímu i tento návod k použití.

Nešetrné užívání, či používání dětmi vede k velmi rychlé destrukci mechanismů a provoznímu opotřebením výrobku. Rozebírání, upravováni a zesilováni pružiny i jiné zásahy do zbraně jsou přísně zakázány. Při vzniku závady, ucpání hlavně, vniknutí cizích předmětů a tekutin zbraň dále nepoužívejte a předejte ji neprodleně k opravě. Užívání poškozeného výrobku může být nebezpečné, nebo způsobit jeho další poškození. Opravy svěřujte vždy autorizovanému servisu, neodborný zásah může způsobit vážné poškození nebo zranění. Plastové i kovové díly v chladu křehnou, proto zbraň nepoužívejte pod +15°C. K mazání užívejte výhradně oleje určené k ošetřování gumy a plastů. Pády a nárazy mohou zbraň poškodit.

Manipulace se zbraní: Postupujte dle obrázků, věnujte pozornost správnému držení zbraně. Je-li to nutné, před prvním použitím zbraň a příslušenství sestavte. Před střelbou zbraň odjistěte (poloha "F"). Násilné stisknutí spouště u zajištěné zbraně způsobí poškození. Nepoužíváte-li zbraň, vždy ji zajistěte (poloha "S"). Zásobník vyjměte naznačeným způsobem a naplňte kuličkami na uvedenou kapacitu. Přeplňování může způsobit poškození. Nepoužívejte poškozené, vadné a znečištěné kuličky, nepoužívejte kuličky opakovaně. Zásobník vložte do zbraně. Pojistka zásobníku musí zacvaknout. Nepoužíváte-li zbraň, vyjměte kuličky ze zásobníku a uvolněte jeho pružinu. Vypuštění pružiny zásobníku bez vložených kuliček či přidržení jezdce může způsobit poškození. Zbraň vždy natahujte plynule až do zadní polohy, pak pomalu vraťte rukou úplně zpět. Správné natažení provází cvaknutí mechanismu. Zbraň nenatahujte ani částečně na jeden výstřel vícekrát, jinak v ní ucpete kuličky. Dlouhé ponechání zbraně v nataženém stavu může poškodit pružinu a vnitřní mechanismy. Zbraň odjistěte, zamiřte na cíl a vystřelte. K výstřelu u odjištěné zbraně dojde stisknutím spouště. Nechcete-li střílet nepokládejte prst na spoušť. Při sklopení zbraně hlavní dolů může dojít k vypadnutí kuličky. Ze zbraně nestřílejte naprázdno (bez kuliček), nebo není-li mechanismus dovřen jinak dojde k poškození. Regulovatelná mířidla seřiďte dle zásahů. Je-li zbraň vybavena regulovatelným hop-up mechanismem vždy jej před střelbou seřiďte. Seřizování se provádí nastavením do optimální polohy mezi zcela uvolněnou a zcela zasunutou pozicí hop-up. Postupujte vždy z uvolněné pozice, jinak hrozí ucpání. Při správně nasataveném hop-up letí kulička maximálně dlouho rovně, nezvedá se, ani předčasně nepadá. Pokud se změní teplota či užívané kuličky musíte hop-up znovu seřídit. Nemá-li zbraň regulovatelný hop-up, lze podobného efektu dosáhnout vhodnou volbou váhy kuliček. Před uložením zkontrolujte, že je zbraň nenatažená, vybitá a očistěte ji. Regulovatelný hop-up uvolněte.

Záruční a reklamační podmínky: Na výrobek je poskytována záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady, které se projeví u řádně udržovaného výrobku při užívání v souladu s návodem k použití, platnými zákony a předepsanými normami. Tato záruka se dle zákona nevztahuje na jiné než výrobní vady, zejména na běžné provozní opotřebení a tímto opotřebením způsobené závady, závady zaviněné uživatelem, silové a křehké lomy bez patrných materiálových vad, ucpání dovozcem neschválenými či vadnými kuličkami, vniknutím cizích těles a tekutin, rozmontováním, neoprávněnými úpravami a neschváleným příslušenství a nesprávným mazáním. Deklarovaná životnost zbraně při správném užívání je minimálně 5 000 ran.

Bude-li servisem nalezena vada, na kterou se nevztahuje záruka, nebo shledáno porušení záručních podmínek, hradí veškeré náklady spojené s opravou zákazník. Podmínkou uplatnění reklamace je předložení úplně vyplněného záručního listu, nebo jiného průkazného dokladu. Zbraň k reklamaci předkládejte kompletní a v originálním balení. Bez tohoto obalu, neručíme za případné poškození během dopravy a uložení. Reklamaci uplatňujte vždy u svého prodejce!

Dovoze a autorizovaný servis v ČR: Jan Šulc - Bohemia Air Soft, Lánovská 1550, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy, tel.: +420 281 972 592, e-mail: bas@airsoft.cz, servis@airsoft.cz, www.airsoftshop.cz, IČ: 64768830

(EN) WARRIOR spring operated airsoft gun – instruction manual

Warning: Airsoft gun is not a toy. Sales are restricted to adults only. User and owner must conform to all laws governing the ownership and use of airsoft guns and follow the safety rules. Inform you about local gun law if you travel abroad. Visibly carry on public, violence or attack to other with this gun is a crime and victim can use all legal self-defense including the real firearm. Producer and distributor do not overtake any responsibility for harms and damages caused by misuse.

Airsoft gun is intended for recreational or training purpose only. Use only plastic BB 6mm. Read, understand and follow all instruction from this manual to prevent harms and damages. Safety first! Select safe place for operating. Never aim or shot at yourself, other people, animals or fragile items. Protective goggles (mouth protection is highly recommended) must be worn when operated. Also rebounded BBs can be dangerous and case serious injury, death or damages. Never use this gun under the influence of alcohol and drugs. Set safety, take out the magazine and put to the case or holster when carry. Do not leave unattended or at reach of children's. Packaging is dedicated for safe storage and transport. This manual must be given when resale to others.

Careless use or use by children can cause easy damages. Disassembly, modification or upgrading of this gun is strictly forbidden. Contact service immediately if damaged or jammed. Continuous usage can be dangerous. Service can be provided only by authorized gunsmiths. Plastic and metals parts are easy to break in cold conditions - never operate this gun under +15°C. Use only the grease and oil dedicated to rubber and plastic. Fragile item – fall and impact can destroy this gun.

How to operate: Follow the picture manual. Hold the gun properly. Assembly of the gun and accessories may be requested before first use. The safety should be set on "F" before pressing the trigger. Pressing the trigger on safety can case destruction. Set the safety on "S" if not use. Release the magazine and load the BBs like shown in pictures. Overloading can case destruction. Use precision BBs without any defects only. Never use any used BBs. Insert loaded magazine to the gun until it is locked (click will be heard). Unload magazine and release the magazine spring if not used. Never release the magazine spring without holding other can cause the damage. This spring operated gun must be loaded before every shot. Load smoothly until the back position (click will be heard), than slowly release by hand back to front position. Repeated loading (also partial) without shot can jammed BBs. Never leave loaded gun for the long time other can cause damages and reduce the strength of the spring. Switch safety off, aim with loaded gun to the target and shot. Shot is released by pressing the trigger. Never put finger to trigger if you do not wish to shot. Never blank fire - blank fires can cause damages. Sights can be adjusted if equipped. Hop-up can be adjusted if equipped. Adjust hop-up from non hop-up position always - other can jam BBs. You reach proper hop-up position if the trajectory is long and straight. BBs can not turn up or down early. You must adjust hop-up again if the temperature or BBs are changed. You can reach similar effect on guns with fixed hop-up by using different weight of BBs according the temperature. Clean the gun and check if is not loaded or any mechanism is not cocked before storage.

Warranty conditions: This product has 24 months limited warranty against all production defects (depends on local law condition and warranty conditions of retailer). But there will be not warranty if the gun has been used improperly, or it has been modified or dismantled or jammed by using of non certified BBs and other objects or broken by force. Life time of this gun is minimally 5 000 shots, usual wear is not cowered by warranty.

The damages which are not covered by warranty can be repaired only on cost of client. Filled warranty card is necessary for any repairs. Send the gun to service in original packaging only - if not service do not overtake any responsibility for possible lost and damages. Every warranty claims must be placed to retailer first. No direct claims to importer are allowed by warranty.

EU importer / authorized service: Jan Sulc - Bohemia Air Soft, Lanovska 1550, 190 16 Praha 9, Czech Republic, tel.: +420 281 972 592, e-mail: bas@airsoft.cz, servis@airsoft.cz, www.airsoftshop.cz

Záruční list / Warranty card

Typ zbraně: / Gun:

Výrobní číslo: / Serial No.:

Datum prodeje: / Day of purchase:

Prodejce: / Retailer:

100/09 (dlouhé zbraně) 99/09 (krátké zbraně)

razítko a podpis / stamp and signature